

| | ABB Schweiz AG | Alesa AG | Baumann-Federn AG | Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG | Bodycote Wärmebehandlung Schweiz AG | BR TEC Bühler AG | DISA Industrie AG | Emil Forster AG | Federtechnik Wangs AG | Feintool Technologie AG Lyss | Härtere Arbon AG | Härtere Bronschhofen AG | Härtere Gerster AG | Härtere Niggli AG | Härtere Reinhard AG | Härtere Schmid AG | Heinz Lienhard AG | Hertig AG | Ifanger AG | Imbach & Cie AG | InduLaser AG Induktionshärten | Ionbond AG Olten | Jakob Müller AG | Laubscher Präzision AG | Lingenhölle Technologie AG | Listemann AG | Moor SchadensManagement GmbH | OWT AG | Pyrodur AG | RCM-Estech AG | Rheinmetall Air Defence AG | Rieter AG | Schmelzmetall AG | Schneeberger | Sulzer Innotec | | | | | | |
|--|----------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|--------|------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|---|---|---|--|--|--|
| | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | |
| Polieren | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVD-Beschichten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quettenhärten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| Randschichtenhärten | | | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekristallisationsglühen/ Schutzgas | X | | | X | X | | | | | | X | | X | X | | X | X | X | | | | X | | | | X | | | | X | | X | X | | X | | | | | | |
| Richten | | | | | | X | | | | | X | | X | | X | X | X | X | | | X | X | | X | | X | | | | X | X | X | X | | X | | | | | | |
| Sandstrahlen | X | | | X | X | | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Schutzgasglühen | X | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Schwärzen | | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Spezialverfahren | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungsarmglühen/ Schutzgas | X | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Strahlen | X | | | X | X | | X | X | | | X | | X | X | X | X | X | | | | X | X | | X | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | |
| Tenifer | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Thermisch Beschichten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefkühlen | | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | |
| Trowalisieren | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Vergüten | X | | X | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | | | | X | X | | | X | X | X | X | | X | | | | X | | | |
| Warmauslagern | X | | | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | X | | X | X | X | X | | X | | | | X | | | |
| Weichglühen | X | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | X | X | X | | X | | | | X | | | |

